

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




Lábkapcsolók (Footswitch):

Valamennyi SP erősítőhöz a funkcióknak megfelelően használhatók a különböző típusú lábkapcsolók. A lábkapcsoló nem tartozéka az erősítőnek.


FSW-1 lábkapcsoló

Egyszerű lábkapcsoló, a tiszta csatornáról a torzító csatornára történő kapcsoláshoz.




FSW-2 lábkapcsoló

Az egyik kapcsoló a tiszta és a torzító csatorna közötti váltást, a másik a torzító csatornán belül a Master 1 és a Master 2 közötti átkapcsolást végzi.



FSW-3 lábkapcsoló

Ennél a típusnál külön kapcsolható a három funkció, úgymint a tiszta csatorna, a torzító csatorna Master 1 és a torzító csatorna Master 2.



FSW-4 lábkapcsoló

Ez a modell ugyanazokat a kapcsolási funkciókat tudja, mint az FSW-3 típus, viszont a negyedik kapcsolóval még az effectloop ki és bekapcsolása is elvégezhető.

